

Heatsaver

Standardrutinerna och Hantering

(Skall läsas tillsammans med Heatsavr Materialsäkerhetsdatablad)

FÖRPACKNING

Heatsavr levereras som standard i 4 liters plastbehållare med en förseglad skruvlock och förpackade i pappkartonger om 4 behållare.

LAGRING

Förvaras i en trygg och säker plats, och utom räckhåll för barn.

Förvaras avskilt från övrigt lager.

Förvaras i originalförpackningen under 40°C och med väl tillskruvat lock.

Förvaringsutrymmet bör vara under tak och ej i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor eller antändning.

Idealisk lagring i rumstemperatur bör ligga över 10°C; under 5°C finns det en tendens att en av ingredienserna kan frigöra sig ur lösningen. Om detta inträffar bör behållaren antingen flyttas till ett utrymme med rumstemperatur, för att tillåta lösningen att värmas naturligt eller sänka ner behållaren i varmt vatten och sedan skaka den tills ingredienserna har blandats väl.

Outspädd Heatsavr bör förvaras åtskilt från andra bassäng kemikalier.

HANTERING

Behandla alla pool kemikalier med varsamhet och respekt. Tag aldrig chanser med säkerheten.

Outspädd Heatsavr är brandfarlig och kan orsaka hud- och ögonirritation.

- Efter dosering, bör man åtminstone vänta minst 30 minuter innan någon tillåts använda bassängen.
- Undvik kontakt med huden.
- Rök, ät eller dricka INTE vid hantering eller dosering.
- Dosera INTE när någon är i vattnet.

UTSLÄPP

Om outspädd Heatsavr vätska spills:

Låt Heatsavr avdunsta om det är riskfritt att göra så och utrymmet är väl ventilerat, eller begränsa utsläppet genom att suga upp vätskan med hjälp av jord, sand eller annat inert material.

Namn

Heatsaver

Adress

Valhallavägen
Stockholm

Telefon

08 559 21 622

Heatsaver

DOSERING

Heatsavr kan doseras manuellt eller automatiskt i simbassängens vatten. Standard måttet är 0,8 ml/m² bassängyta /per dag men i vissa situationer kan 1,0 ml /m² kan vara fördelaktigt.

Manuell Dosering:

Etablera vad det korrekta dagliga måttet är, baserat på bassängens yta. Dubblera den 1sta doseringen.

Häll rätt dos av Heatsavr i en lämplig kanna med mått.

Häll Heatsavr i bassängen antingen:

(a) genom att gå utmed bassäng sidan och häll vätskan gradvis från kannan eller

(b) genom att långsamt hälla kannans innehåll framför bassängens största vatteninläpp.

Automatisk dosering

För att installera och programmera inställningen av det automatiska doserings systemet se särskilda instruktioner.

När du ansluter en behållare med Heatsavr till pumpen, se till att gummiproppen är ordentligt fastsatt i den övre delen av behållaren och att behållaren är monterad i hållaren för att förhindra möjligheten att behållaren välts omkull.

Doserings systemet är programmerat så att korrekt dos av Heatsavr tillsätts bassängen vid samma tidpunkt varje dag. Detta är vanligtvis programmerat till efter stängningsdags.

Den totala dosen bestäms av körtiden för doseringspumpen.

Heatsavr behållaren bör inspekteras på daglig basis för att säkerställa, om behållaren behöver bytas ut eller fyllas på.

Försiktighet bör iakttas vid komplettering eller påfyllning av Heatsavr behållare för att förhindra utsläpp och se till att den öppna behållaren om plomberas

Veckokontroll bör utföras för att säkerställa att systemet fungerar tidsmässigt.

Namn

Heatsaver

Adress

Valhallavägen
Stockholm

Telefon

08 559 21 622

Heatsaver

För att säkerställa effektiv drift bör den peristaltiska slangen i pumpenheten bytas var sjätte månad. Instruktioner om hur detta utförs medföljer doseringsenhetens förpackning.

Om det är uppenbart att Heatsavr har gått åt snabbare eller långsammare än normalt, bör man kontrollera programmering och funktions fel och återprogrammera eller reparera efter behov.

Namn

Heatsaver

Adress

Valhallavägen
Stockholm

Telefon

08 559 21 622